

Sokker

med

Fish Lips Kiss

hæl og tå



Har du husket at betale
30 kr til Mobile Pay
76116

Størrelse

40-41

Garn

neonrødt og gylden meleret sokkegarn
ca. 0,5 m hjælpegarn, tykkere end arbejdsgarnet

Pinde

1 rundpind 2 mm
5 strømpep 2 mm

Denne opskrift er skrevet med udgangspunkt i Patty-Joy White alias Sox Therapist's opskrift på denne særlige hæl. Opskriften er købt på engelsk på ravelry.com - den hedder: Fish Lips Kiss Heel.

Sokkerne begyndes ved tåen, som jeg har strikket med samme teknik, som hælen.

© Vivian Høxbro

Kopier venligst ikke denne opskrift!

Fortæl hellere dine strikkevenner, at den kan købes på viv.dk

Har du problemer med opskriften kan du evt. sende mig en mail på viv@viv.dk med angivelse af hvilket sidetal og i hvilken spalte dit problem findes.

Skriv også dit telefonnummer.

OBS!

Hav Smartphone, iPad eller computer klar, og find viv.dk - HJÆLP!

Ord i opskriften, der er fremhævet med gult, har en tilhørende vejledning (et dokument), der kan printes ud og/eller en video.

Forkortelser

m = maske(r)

p = pind(e)

r = ret

vr = vrang

RS = retsiden

VS = vrangsiden

sm = sammen

omg = omg(e)

1RLA = 1 ret løs af

1VLA = 1 vrang løs af

DMV = dobbelt maske vrang

DMR = dobbelt maske ret

DM = dobbelt maske




Opslagning til tå: Provisional Cast-on



DMV = dobbelt maske vrang




1 Stik pinden ind i lænken under masken på venstre pind



2 ... og løft den op på venstre pind. Strik den løftede maske vrang og sæt den på venstre pind under garnet.
Der sidder nu en dobbelt maske på pinden (= DM).
Se også TSP på You Tube.

DMR = dobbelt maske ret



Løft lænken under masken op på venstre pind og strik den ret. Sæt den netop strikkede maske over på venstre pind.
Der sidder nu en dobbelt maske på pinden (= DM).
Se også TSK på You Tube.

OPSKRIFT

Tå

I tåens spids slås op med neonrødt med **Provisionel Cast On** (engelsk). Søg på Knitting for Olive, Strikkehjælp, hvor der er en video med teknikken. En lille kommentar: Jeg sætter knuden op på p og fjerner den igen efter endt opslagning. Se foto side 2.

Brug af hjælpegarnet slås 72 m op med **Provisionel Cast On**. Der skal være 36 på p og 36 på hjælpegarnet.

Sæt et mærke før og efter de midterste 12 m. Tåen strikkes frem og tilbage på rundpinden.

Tåens øverste side (overfod)

1. p (VS): Strik de 36 m på p r.

2. p (VS): 1VLA, vr p ud.

3. p: 1RLA, r til de sidste 2 m, strik 1 DMR, vend.

4. p: Strik vr til de sidste 2 m, strik 1 DMV, vend.

5. p: Ret til 1 m før sidste vending (eller før sidste DM), strik 1 DMR i denne m, vend.

6. p: Vrang til 1 m før sidste vending (eller før sidste DM), strik 1 DMV i denne m, vend.

Gentag 5. og 6. p til, til den sidste p efter en vending bliver (på VS) 12 vr, 1 DMV, vend.

Der er nu 12 enkelte masker i midten (1 tredjedel) og 11 dobbelte + 1 enkelt m i hver side (en tredjedel hver).

Boomerang-pind

1. p (RS): Strik r til første DM/mærke og strik 2 r sm i alle DM og 1 r i den sidste m. Vend.

2. p (VS): 1VLA (stram til for at forhindre et hul, og strik nu vr til mærket, strik vr til næste mærke (her 12 m), og fortsæt med at strikke 2 vr sm i alle DM og 1 vr i sidste m. Vend.

Tåens nederste side (sål)

1. p (RS): 1RLA, r til andet mærke, fjern mærket, DMR, vend.

2. p (VS): Strik vrang til mærket, fjern det og strik 1 DMV, vend.

3. p (RS): Strik r til DM, strik DM r sm, DMR i næste m, vend.

4. p (VS): Vrang til DM, strik DM vr sm, strik 1 DMV, vend.

Gentag 3. og 4. p til der er strikket 1 DMV i hver side indenfor den yderste m - efter en p på VS. Vend.

Næste p (RS): Ret til DM, strik DM r sm, 1 r. Vend.

Næste p (VS): 1VLA og stram til, vr til DM, strik DM vr sm, 1vr. Vend.

Sæt m fra rundp på 2 strømpep 2 mm, 18 m på hver p, sæt ligeledes m fra tråden på 2 strømpep 2 mm, 18 m på hver p. Strik herefter rundt.

1. omg: 1RLA og stram til, r omg ud. *

Fod

Skift til gyldent garn og skift til 4 almindelige strømpep 2 mm og fordel m på dem med 18 m på sålens 2 pinde og 18 m på hver af overfodens pinde.

Etableringsomgang:

Strik på overfoden (de 2 pinde) 1 r, * 2 vr, 2 r *, gentag *-* til de sidste 3 m, 2 vr, 1 r på overfodens 36 m og på underfoden strikkes ret (= glat).

Fortsæt disse mønstre lige op, til hælen er nået, dvs. lige under knoen (her 62 omg).

Hæl

Hælens nederste side (sål)

Sæt overfodens m på en tråd til senere.

Sæt sålens 36 m på én p. Del maskeantallet i 3 (her: 12+12+12 m). Sæt et mærke omkring den midterste tredjedel.

Strik som tåen, men begynd med 3. p.

Slut ved *.

Skaft

Sæt igen m på 4 p, som før og strik skaftet opad i de samme mønstre som på foden.

Strik til længden er passende, men altid mindst så mange omgange, som der er masker på omgangen.

Kant

Skift til neonrødt. Fortsæt opad med 10 p rib (1 r, 1 vr). Luk løst af, sådan: * luk 2 m af, strik m på venstre p endnu en gang ret (som en hæklet luftmaske) *, gentag fra * til *, til alle m er lukket af.